

Conseils d'utilisation et d'entretien du « Sécuri-cut »

Le Sécuri-cut est un couteau de sécurité à lame auto-rétractable.

Le risque zéro n'existe pas. Nous vous rappelons que tout objet coupant comporte des dangers possibles (couteau de cuisine, ciseaux, cutter, scie...). Il est recommandé d'être attentif lors de leurs manipulations. Le choix approprié de l'outil pour une tâche spécifique améliore l'efficacité et la sécurité du travail. L'entreprise est encouragée à fournir les EPI complémentaires en vigueur (gants, lunettes, blouses...) afin de contribuer au confort et à la sécurité de son personnel.

Pour retirer le cutter de son emballage, suivez les étapes suivantes :

Mettez le bouton de « Fermeture » en position **A** (voir fiche *Produit SECU-01*), puis appuyez sur le bouton dédié pour faire sortir la lame. Cela perforera la poche thermocollée d'emballage, libérant le cutter.

Il peut couper les matières telles que :

Cartonnages double cannelure jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
Cartons ondulés de calage.
Papiers Kraft & Kraft doublé plastique.
Sangles, feuillards en plastique, composites, textiles.
Films & housses thermo rétractables en plastiques jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
Films à bulles jusqu'à 3 mm.
Films mousse jusqu'à 4 mm épaisseur.
Films étirables jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Bouton de Fermeture/Ouverture

Il a pour but d'empêcher la lame d'être actionnée par mégarde. Ne pas engager la lame avec le bouton en position « Fermeture ». Le cas échéant, le couteau pourrait être endommagé et ne pourrait plus assurer sa fonction de sécurité optimale. « Déverrouiller » pour utiliser, « verrouiller » après. Dans les espaces publics, comme lors de la mise en rayons, il est recommandé de « fermer » le cutter pour assurer la sécurité des personnes à proximité.

ENTRETIEN

Pour augmenter la longévité du cutter, il est conseillé d'entretenir l'outil en vérifiant que la lame soit exempte de tous corps étrangers (colle et autres dépôts divers)

Nous recommandons des lubrifiants non-organiques tels que les (WD40, le White Spirit...)

ATTENTION

Ne pas utiliser d'acétone ou des solvants dérivés.

COVID : Chaque cutter est sous emballage individuel.

RESPONSABILITIES

1. JM3T ne pourrait être tenue responsable des dégâts occasionnés si l'utilisation du Sécuri-cut n'est pas respectée. Conditions d'utilisation citées ci-dessus. L'entretien du cutter est de votre responsabilité.
2. JM3T ne pourrait être tenue responsable des blessures occasionnées lors de mauvaises utilisations, manipulations et/ou si le bouton de « Fermeture » du cutter n'est pas enclenché.
3. Il s'adresse au secteur professionnel. Il est préférable que l'acheteur ou le responsable QHSE, informe les utilisateurs des règles de sécurité de l'entreprise et du pays concerné.
4. Ne convient pas aux enfants.
5. La pression exercée sur le bouton pour sortir la lame est de 300 grammes. Au-delà de 500 grammes de pression, un risque de détérioration du mécanisme peut être possible.

☐

En lisant ce document, vous reconnaissez accepter les conditions de responsabilités sus-citées.
Date et signature